HMD マルチロガーJr HM1616Sx/Txシリーズ

簡易取説S&T107

(H1107平板載荷試験)

(ロガー Ver5.x~Ver6.x 対応)(パソコンソフト Ver9.0~ 対応)

2016年01月04日



***** マルチロガーJr HM1616Sx/Txの操作説明 *****	
<設置と装置の動作確認の操作手順>	$\cdots 4$ $\cdots 4$
<計測開始及び計測中の操作手順>	$\cdots 4$ $\cdots 4$
<計測終了の操作手順> <使用上の注意点> ————————————————————————————————————	$\frac{\cdots 4}{-5}$
	<u></u> 5
<設定情報ファイル、計測データファイル(MAX)の変更、Nullデータ(初期値)の取得	——5 ·操作
 ► HM1616Sx / Txロガーの設定変更の使用方法 を3秒以上押すとMea/Setモードに変わります。 を3秒以上押すとMea/Setモードに変わります。 <mea(メモリー分割)モード></mea(メモリー分割)モード> <set(設定情報)モード></set(設定情報)モード> <mea setモードの切り替え及び抜け出し=""></mea> を3秒以上押すとNu11データ取得モードに変わります。 <nu11データ取得モードの抜け出し></nu11データ取得モードの抜け出し> ペソコンからロガーに設定情報ファイルを送る又は設定変更の使用方法 [ロガーのMeas/Sfile] メジャー設定の設定方法 7 設定情報ファイル設定及び選択の方法 7 	·····6 ····6 ····6 ····6 ····6 ····6 ····6 ····6 ····6 ····6 ····6 ····6 ····6
* * * * * 性能 * * * * *	<u> </u>
***** マルチロガー J r のパネル説明 *****	<u> </u>
***** 平板載荷試験の流れ *****	-11
***** 試験時の操作説明 ***** <設置と装置の動作確認の操作手順>	-12 12
< 予備載荷の操作手順> ····································	13
<試験中のトラブルに対する操作手順>	
<装置の取り外しの操作手順>	···14
■ 平板載荷試験をパソコンを使用して行う時の使用方法	15
< <p><測定(試験)から解析までの概要></p>	15
■ HMI0I0SX/IXロルーの設定情報変更の使用方法 <	15
<装置を持ち帰ってからの計測データ取り込み操作手順>	17
■ エクセル型式変換の使用方法	18
<取り込んだ試験データの変換手順>	18
<平板載荷試験の解析>	19
**** H1107(平板載荷)ファイルの説明 *****	-20
	21
[設正情報ノアイルを直接修正する方法]	
[設定情報ファイルをJrHM1616画面から、確認しながら修正する方法] 前ページの ■ HM1616Sx/Txロガーの設定情報変更の使用方法 操作に従い	···23
ロガーの設定を変更します。	23
■ ロガー及びPC画面CH/DG数値表示の小数点以下の桁数設定方法	24
HM1616SxロガーVer5.1以降では、CH/DG数値表示の小数点以下の桁数	も変
史出来ます。	$\cdots 24$

■ 設定情報ファイルを修正して、センサー情報(CH/DG)を変更する方法	24
致します。極性を変更する場合は、現在係数の極性(例:1.2345 >> -1.2	3
45 又は逆)を変更します。	24
係数数値を変更する場合は、センサーストップ/データ幅サンプリング使用時は、影響し	ま
すのでご注意下さい。	24
保存後は、設定情報ファイルをロガーに読み込み致します。	24
	24
■ CH1~CH8のセンサー係数の算出方法	24
	24
■ DG1~DG6のセンサー係数の算出方法	24

<設置と装置の動作確認の操作手順>

- 1. センサーの設置及び接続を行います。
- 2. マルチロガーJrの後ろ側の電源スイッチを入れます。LCD表示を確認します。
- 3. LCD(上行)表示の確認をします。"FUNC"を軽く押して、時刻及び電源電圧を確認しま す。バッテリーを使用している場合は、DC-Power:11.56Vの様に、最低でも 11.50V以上は必要です。フル充電した場合は、12.00V以上を示します。 確認後は、"FUNC"を軽く押して、経過時間表示にしておきます。
- 4. LCD(上行)表示の確認をします。"FUNC"を軽く押して、下図が示される様にします。
 Mea Now=1 Max32 CH1:-0.00011mV
 た図の様に現在のMe a __N o w及び設定されているMa x が、 表示されます。違っていれば、パネル操作で変更します。



左図の様に現在のSet_Now及びファイル名が、表示されます。 違っていれば、パネル操作で変更します。

5. スタートスイッチを5秒以上押したままにした後、離します。再度押して、赤色点灯 (スタート)しましたら離します。もう一度3秒以上押して、赤色点灯が消灯(ストップ) しましたら離します。尚、設定情報が高速サンプリングの場合は、サンプル数が10個を超 えて、Meas_Nowが+1される事を注意してください。 又、Max=1の場合は、この操作を行う前には、以前の計測データの取り込みは、終了し ていなければなりません。

スタート時に初期値を取るモード(各種設定の"スタート時Null"を"ON")に設定 されている場合のこの操作で、新たな初期値が自動的に取り込まれます。

6. LCD(下行)表示の確認をします。"CH"を軽く押して、それぞれのセンサーの数値が 正しく表示されていること、出来ればセンサーの変化に追従していることを確認します。

バッテリー電源を使用している場合は、この時のDC-Power:11.56Vを記録しておく 事をお奨め致します。

<計測開始及び計測中の操作手順>

- 1. 計測を開始する場合は、スタートスイッチを5秒以上押したままにした後、離します。再度 押して、赤色点灯(スタート)しましたら離します。
- 2. 必要ならば、スタートスイッチを短く1回押して、今の数値をサンプリングさせます。
 尚、モード(各種設定の"パネルスイッチの禁止"を"OFF"、
 "1サンプリングキー入力の有無"を"OFF"以外)を設定している場合可能です。

<計測終了の操作手順>

- 1. 設定された終了時間、サンプル個数、任意センサー(ストップ)の何れかに達すると 自動的に終了(ストップ)します。尚、モード設定でこれらが有効にされている場合です。 ロガーが取り込める最大サンプル数に達した場合も終了となります。
- 2. 手動で終了する場合は、スタートスイッチを3秒以上押したままで、赤色点灯が消灯 (ストップ)しましたら離します。 サンプル数が10個を超える場合は、Meas_Nowが+1されます。 Max=1の場合は、"計測データ取り込み"を行うまで、スタートさせない。

バッテリー電源を使用している場合は、試験途中で適度に電源電圧を確認する事をお奨め致します。

く使用上の注意点>

- 自動停止ONで測定している場合は、XY表示画面を閉じると、自動停止出来ない。
- <u>Jrとの確認通信を行っている為、KEY操作を早く行わない</u>。同様に、先にJrの電源を切らない。パソコンが停止します。停止した場合は、Ctrl+Alt+Deleteで、HM1616ソフトを終了させ、再度開きます。
- JrHM1616ソフトを起動後は、Jrとの通信を行っている為、ハードディスクの停止制御を外して、 起きます。これはパソコンの"スタート>>コントロールパネル>>ハードウェア・・>>電源オプション" で、設定変更します。使用頻度により適当な設定にして下さい。
- サンプリングレートを1秒以下で使用する場合は、"内部タイマ"の設定を使用しますが、使用チャンネル 数、積算平均回数、PGA(1000)等により設定に制限が加えられます。
- データ幅サンプリングをONにしますと、1秒以上のレート設定、保存時間データはm秒単位となります。 しかし、データにより1秒以下の時間での計測は行われます。
- スタート時の自動初期値データ(Nullデータ)取り込みを"ON"にして計測開始後、次の計測では "OFF"で使用する場合、初期値演算有りになっていますので、初期値演算が不要な時は、初期値演算の設定を無しに変更することが必要になります。
- 低速計測で誘導ノイズが現れる場合、下記の対策で低減出来ます。
 - 1. 積算平均回数を最適にする。目次から、積算平均回数の設定及び変更方法を参照。
 - 2. INPUTコネクタのワニグチ(OV)に、センサーの金属部分、アンプのフレーム、試験機のフレーム等 を接続する。但しこれらに直接AC100Vの片側又は高圧電圧が接続されている場合は、不可。

く故障の回復操作方法>

以下の様な操作が必要になった場合は、

取説"HM1616S&Tの長期電源OFFによるトラブルから回復する方法"を参照して下さい。

- 長期間未使用等で内部バッテリーが無くなり、正常な操作が行えない時、下記のいずれかを行います。
 - 1. 電源ONで、JrHM1616を立ち上げ、ロガーのメモリクリアを行います。メインメニューを参照。
 - 2. 電源OFFで、カバーを外し、バッテリー近くのジャンパーソケットを、5分間外し元に戻す。

<設定情報ファイル、計測データファイル(MAX)の変更、Nullデータ(初期値)の取得操作>

■ HM1616Sx/Txロガーの設定変更の使用方法



設定を変更する場合は、以下の取り扱いで行います。 尚、計測中は使用できません。

<Measure(計測データ)数の表示>

現在の Mea_Now 及び設定されているMaxが、表示されます。 FUNC を3秒以上押すとMea/Setモードに変わります。 但し、計測中は使用できません。

<Set(設定情報)番号の表示>

現在のSet_Now及びファイル名が、表示されます。

FUNC. b3秒以上押すとMea/Settenドに変わります。 但し、計測中は使用できません。

<Mea(メモリー分割)モード>



■ を3秒以上押すとMaxがSelectで示された数値に設定 されます。ロガー内の保存ファイルは、0に成ります。

<Set(設定情報)モード>

CHDG を押すとSelが、"01>>02.>>16>>00" と変わり、ロガーに読み込まれている設定情報ファイル名 が示されます。

を3秒以上押すとSelで示されたファイルでロガーの設定が行われます。

<Mea/Setモードの切り替え及び抜け出し>

EUNC. を押すとM e a / S e t = -ド切り替わります。 また、3秒以上押すと、M e a / S e t = -ドモードから 抜け出せます。

<DC電源の表示>

現在のDC供給電源の電圧が、表示されます。

FUNC. を3秒以上押すとNullデータ取得モードに変わります。 但し、計測中は使用できません。

<Nullデータ(初期値)取得モード>

● を3秒以上押すと、その時のNullデータ取得が行われます。 デジタルチャンネルは、カウントクリアーされます。 設定情報ファイル設定で、NUll演算有りに設定されている CHx/DGxの現在値を初期値として保存し、以降のデータは "0"から始まります。

EUNC.
 C 2 000
 C 2 000

 E 2 000
 E 2 000

 E 2 000

 E 2 000

 E 2 000

 E 2 000
 E 2 000

 E 2 000

 E 2 000

 E 2 000

 E 2 000
 E 2 000

 E 2 000

 E 2 000

 E 2 000

 E 2 000
 E 2 000

■ パソコンからロガーに設定情報ファイルを送る又は設定変更の使用方法

通常使用の操作に従い、**パソコンソフト JrHM1616**を立ち上げます。 **JrHM1616メニュー画面から**後述の"ロガーのMeas/Sfile設定操作"を 参照して、必要な操作を行います。















[ロガーのMeas/Sfile設定操作]

メジャー設定の設定方法

Measu(1) Measu(2) Measu(4) Measu(8) Measu(16) Measu(32) ロガーの分割メモリーを設定致します。最大32個の Mea Now=1 Max2 計測データが保存出来ます。多量の計測データが必要な 場合は、"Measset (1) "をクリックして、 続けて多くの計測を行う場合は、"Measset(32)"をクリックして設定します。 HM1616 このボタンの操作は、ロガー本体メモリーの全計測データを消去します ? 尚、これらの設定を行いますと、ロガー上の計測データは全て削除されます。 よろしいですか?



**** 性能 ****

電源電圧	:	DC10~16V(最大電流750mA)
		付属のACアダプタ(12V1A)、密閉型バッテリー(12V8A)
		が使用出来ます。バッテリー充電器(DC12V1A)が付属で、
		機種により異なりますが、使用時間のおよそ1/2(Dタイプ)~
		1/5 (Aタイプ)の時間で充電します。
入力範囲	:	$\pm 5mV \sim \pm 5V$ (PGA切り替え) 入力抵抗は、10MQ以上
チャンネル数	•	荷重計 変位計等が8チャンネル デジタル変位計が6チャンネル
	•	(HM1616 v D)です。それぞれに集合刑のコネクタ付きケーブル
		(標準0.5m) が有ります。
		D=尾崎製作所に対応、DM=ミツトヨ/小野測器に対応
ブリッジ電圧	:	DC2V(標準仕様) 最大出力電流は、約200mA
消費電力	:	$3 \mathrm{W} \sim 1 2 \mathrm{W}$
		$< HM1616S > \cdots \cdots 0.13A$
		$<$ HM1616S/T D $> \cdots \cdots 0$. 39A
		<hm1616s dm="" t="">•••••0.18A</hm1616s>
		バックライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・+ 0. 02A
		- C F (カード読み出し/書き込み時)・・・・+0.03A
		<1個当たりのセンサー電流消費量>
		尾崎製作所の変位計・・・・・・・・+0.02A
		ミツトヨの変位計・・・・・・・・+0.04A
		小野測器の変位計・・・・・・・・・+0.065A
		120Ω ひずみゲージ式センサー ・・・+0.04A
		350Ω ひずみゲージ式センサー ・・・+0.015A
充電	:	充電器(P1210TR)の取説を参照して下さい
寸法、重さ	:	幅390、奥行310、厚み110mm、約7.5kg
温度、湿度	:	0~40℃、85%RH以下



充電器の取り扱い説明書をよく読んでご使用下さい 充電器は、アタッシュケースから出して使用します 緑(CHARGE UP)点灯で、80%充電完了です

* * * * * マルチロガーJrのパネル説明 * * * * *



 1
 1
 1
 1
 1
 1
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 4
 3
 4
 3
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4
 4

電源ON/OFFスイッチ及び表示器です。

② DC12V接続コネクタ

DC12V入力端子で、付属のACアダプタを接続します。

③ RS-232C接続コネクタ

パソコン接続用RS-232Cコネクタで、付属のケーブルを接続します。

④ INPUT接続コネクタ

CH1~8のセンサー接続及び電圧入力コネクタで、付属のケーブルを接続します。 ワニグチクリップ(コモン(0V))は、誘導ノイズ等を低減する場合に接続します。 標準では、CH1に荷重計(ロードセル)、CH2~5に変位計1~4を接続します。

⑤ DIGITAL接続コネクタ(HM1616S/T DorDM) DG1~6のリニアゲージ及びカウント入力コネクタで付属のケーブルを接続します。 HM1616SD : (+12V) と記され、尾崎製作所(ピーコック)の製品が 接続出来ます。

HM1616SDM:無印又は(+5V)と記され、ミツトヨ及び小野測器の製品が 接続出来ます。但し、両者では接続コネクタが異なります。

⑥ スタート/ストップスイッチ&表示

各種設定で"HM1616(パネルスイッチ)禁止(OFF)"の時に、計測開始又は 中止する事が出来ます。表示は計測中を示します。 計測開始で、押しても表示が点灯しない場合は、3秒以上押した後再度押します。 計測中止は、2秒以上押し続けます。尚、以下の操作との区別を行って下さい。 パネルスイッチが使用可能な状態で"キー入力(OFF)"以外では、計測中に 押しますとサンプリングします。 更に、下記"FUNC."ボタンとの組み合わせで、3秒以上押すことで決定操作

としての機能も持ちます。 ⑦ CF動作表示

CF(コンパクトフラシュ)カードの読み出し又は書き込み中を表示します。

⑧ CONTROL接続コネクタ

外部スタート/ストップ信号の入力、制御用スタート信号の出力が出来ます。 OPで接続出来る制御ユニットが用意されております。尚、ユーザにてご使用する 場合は、間違いますと大きな故障につながりますので十分ご注意下さい。 接続コネクタ:ヒロセHR10A-7P-6P 番号及び信号: ①-IN/START、②-IN/STOP、③-OUT/START、④-OV

及び信号:(1)-IN/START、2)-IN/STOP、3)-OUT/START、4)-OV ⑤、⑥は何も接続しない。IN及びOUTは、TTLレベル(5V以下)

⑨ LCD表示

16桁x2行で、時刻/経過時間/サンプル数/供給電源/計測No/設定情報No 及び設定された(EI)全てのCH/DGのセンサー値でのリアルタイムモニター 表示をします。Ver5.1以降のセンサー値は、設定情報の小数点以下桁数により 表示されます。電源ON時に約2秒間、ロガーバージョン表示します。 更に、下記"FUNC."ボタンの操作で各モードで使用します。

10 FUNC. ボタン

上段の表示内容を時刻/経過時間/サンプル数/供給電源/計測No/設定情報No と切り替えできます。 更に、3秒以上押すことで以下の各モードに移行出来ます。同様に、それぞれの モードからの抜け出しも出来ます。 "時刻">>CFモード"供給電源">>Nullデータ取得モード "その他">>最大計測データ数(メモリー分割)及び設定情報No設定モード

① CH/DGボタン

下段に表示されているCH/DGのリアルタイムモニター表示をチャンネル インクリメントします。CH1>CH2>..DG1>DG2..

12 B. L. ボタン

表示器のバックライトを点灯します。押している間点灯して、約20mAの電流が 消費します。

① CFカード

CF (コンパクトフラシュ)カードの挿入及び取り出し口です。 64M/128M (コンパクトフラシュ)カードが使用出来ます。

**** 平板載荷試験の流れ *****



断面積が変わります

①~⑪の順番で試験開始してデータ取得、H1107ファイルに変換、解析と行います。

試験時にパソコンを接続しない場合は、試験は、マルチロガーJrのみで行い⑤のデータ取得から上記の 手順で行うことになります。但し、③、④は省略出来ます。

⑦の解析で、⑧のH1107ファイルに変換を行います。綺麗に載荷サイクル、ステップ、サンプルが出来 上がってこない場合は、最大値に対する幅(8%)、安定値までの時間(10秒)を変えて変換してみます。 尚、予備載荷が小さい時は幅を5%に、サンプリングレートが30秒以上の場合は、0秒にします。

上記の様にしても綺麗に載荷サイクル、ステップ、サンプルが出来上がってこない場合は、ミスデータ等の削除を行い再度変換してみます。更なる場合は、サンプルデータの確認、数値入力画面で、載荷サイクル、ステップ、サンプルの追加及び削除を利用して調整します。

それでも、駄目(荷重データの変動が大きい)な場合は、JrHM1616 画面で、エクセル型式変換(CSVファイル変換)を行い、エクセルに読 み込み後述の"H1107(平板載荷)ファイルの説明"と、デモ用ファイ ルを参考に調整致します。

<u>ミスデータ等が試験データの途中に有る場合は、"Fcv1616.exe"を</u> 使用して試験データを削除します。

試験時にパソコンを接続しない場合は、予めロガーの各種設定を行っ て置くか又は設定情報ファイルを読み込ませておき、パネルスイッチを 使用可能(禁止(OFF))にしておきます。

試験は任意に実行し、保存及び解析は、試験終了後にパソコンを接続して上記の流れで行います。

8	シカファイル	名厂	-							上書
削除開始書号: 0 削除使止書号: 0		利録(D) UterF(B)						間じる心		
				#22	:50.徴: [258	10-3	171	-	
書号	時間(6)	CH1	GH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CHB	DG1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	60	733	28	30	39	43	0	0	0	0
3	120	737	29	31	39	43	0	0	0	0
4	180	745	28	30	39	43	0	0	0	0
5	240	749	29	30	39	43	0	0	0	0
6	300	754	29	30	39	43	0	0	0	0
7	360	761	29	30	39	43	0	0	0	0
8	420	769	29	31	39	43	0	0	0	0
9	480	779	29	31	39	43	0	0	0	0
10	540	783	29	31	39	43	0	0	0	0
11	600	789	29	31	40	43	0	0	0	0
12	660	797	29	31	40	43	0	0	0	0
13	720	803	29	31	40	43	0	0	0	0
14	780	806	29	31	40	43	0	0	0	0
15	840	814	29	31	40	43	0	0	0	0
16	900	819	34	36	43	46	0	0	0	0
17	960	825	34	36	43	46	0	0	0	0

試験時の操作説明

平板載荷試験枠組み及び荷重計、変位計*4、ジャッキ取り付け



<設置と装置の動作確認の操作手順>

- 1. 上図の様にジャッキ(含む油圧ポンプ)、センサーの設置及び接続を行います。 変位計の取り付け方向を間違えない様にします。使用する方向が伸びる又は縮む。 2. それぞれの変位計を、留め具を調整して初期の位置に合わせます。
- 3. マルチロガーJrの後ろ側の電源スイッチを入れます。LCD表示を確認します。 4. LCD(上行)表示の確認をします。"FUNC"を軽く押して、時刻及び電源電圧を確認しま す。

 DC-Power:11.56Vの様に、

 最低でも11.50V以上は必要です。 フル充電した場合は、12.00V以上を示します。 確認後は、"FUNC"を軽く押して、経過時間表示にしておきます。
- 5. LCD(上行)表示の確認をします。"FUNC"を軽く押して、下図が示される様にします。 左図の様に現在のMea Now及び設定されているMaxが、



左図の様に現在のSet_Now及びファイル名が、表示されます。 違っていれば、パネル操作で変更します。

表示されます。違っていれば、パネル操作で変更します。

HM1616Sx

CF

FUNC.

CH/DG

BL

- 6. スタートスイッチを5秒以上押したままにした後、離します。再度押して、赤色点灯 (スタート)しましたら離します。もう一度3秒以上押して、赤色点灯が消灯(ストップ) しましたら離します。尚、Max=1の場合は、この操作を行う前には、以前の計測データ の取り込みは、終了していなければなりません。
- 7. LCD(下行)表示の確認をします。"CH"を軽く押して、荷重計((kN/m2)強度)が CH1: 1.234567kN/mの様に"±0~2"以下、変位計((mm)沈下量)が CH2: 0.023457mm の様に"±0~0.03"以下、を示している事を確 認します。尚、変位計については、CH3: /CH4: /CH5: と確認します。場合によ れば、沈下が発生して上記数値が上昇します。 デジタル変位計の場合は、CH2がDG1, CH3がDG2..となります。 可能であれば、変位計を1個ずつ手動で動かして、数値確認を全てについて行います。 確認後は、"CH"を軽く押して、荷重計表示にしておきます。 8. CH1: 1.234567kN/mの数値を見ながら、徐々に油圧ポンプ操作でジャッキ
- アップさせます。上記数値が上昇して重機と載荷板が密着しましたら、油圧ポンプ操作で ジャッキアップをやめます。

バッテリー電源を使用している場合は、この時のDC-Power:11.56Vを記録しておく 事をお奨め致します。

<予備載荷の操作手順>

- 1. スタートスイッチを5秒以上押したままにした後、離します。再度押して、赤色点灯 (スタート)しましたら離します。
- 2. 経過時間を見ながら、1分経過しましたら次に移ります。
- 3. (省略出来る)スタートスイッチを短く1回押して、今の数値をサンプリングさせます。
- 4. 荷重計の数値を見ながら、予備載荷の荷重値まで油圧ポンプ操作でジャッキアップさせます。
- 5. (省略出来る)スタートスイッチを短く1回押して、今の数値をサンプリングさせます。
- 6. 経過時間、荷重計の数値を見ながら、予備載荷の荷重値を油圧ポンプ操作で保持させます。 1分経過しましたら次に移ります。
- 7. (省略出来る)スタートスイッチを短く1回押して、今の数値をサンプリングさせます。
- 8. 荷重計の数値を見ながら、荷重値が0になるまで油圧ポンプ操作でジャッキダウンさせます。
- 9. (省略出来る)スタートスイッチを短く1回押して、今の数値をサンプリングさせます。
- 10.予備載荷が終了です。必要ならば、2項~9項を繰り返します。

<本載荷の操作手順>

- 1. 予備載荷から連続で行いますので、予備載荷の最後の操作から1分以上経過した後の 経過時間の区切りの良い時間から始めます。
- 2. (省略出来る)スタートスイッチを短く1回押して、今の数値をサンプリングさせます。

<加圧段階>

- 3. 荷重計の数値を見ながら、所定の荷重値まで油圧ポンプ操作でジャッキアップさせます。
- 4. (省略出来る)スタートスイッチを短く1回押して、今の数値をサンプリングさせます。
- 5. 経過時間、荷重計の数値を見ながら、所定の荷重値を油圧ポンプ操作で保持させます。 必要時間(ここでの時間が30分)が経過しましたら次に移ります。
- 6. (省略出来る)スタートスイッチを短く1回押して、今の数値をサンプリングさせます。
- 7.3項~6項を必要なステップまで繰り返します。

<減圧段階>

- 8. 荷重計の数値を見ながら、所定の荷重値まで油圧ポンプ操作でジャッキダウンさせます。
- 9. (省略出来る)スタートスイッチを短く1回押して、今の数値をサンプリングさせます。
- 10.経過時間、荷重計の数値を見ながら、所定の荷重値を油圧ポンプ操作で保持させます。 必要時間(ここでの時間が5分)が経過しましたら次に移ります。
- 11. (省略出来る)スタートスイッチを短く1回押して、今の数値をサンプリングさせます。
- 12.8項~11項を必要なステップまで繰り返します。
- 13.本載荷が終了です。繰り返し載荷試験の場合は、1項~12項を必要回数繰り返します。 全て終了した場合は、スタートスイッチを3秒以上押したままで、赤色点灯が消灯(ストッ プ)しましたら離します。 HM1616Sx/Txシリーズ以外又は、MAX=1設定の場合は、これ以降は、

<u>"試験データ取り込み"を行うまで、スタートさせない。尚、MAX設定数の試験を行った</u> 場合も同様です。

バッテリー電源を使用している場合は、試験途中で適度に電源電圧を確認する事をお奨め致します。

<試験中のトラブルに対する操作手順>

- *.変位計の取り付け方向を間違えた場合、後述の設定情報ファイルの修正で対処出来ますので そのまま続行した方が良い。初期の段階で有れば"<2設置と装置の動作確認の操作手順>" からやり直した方が良い。
- *. 保持時間が少ない又は多すぎた場合、次のステップから正しい保持時間で行えば良い。
- *. 荷重値を間違えた場合、適度に切り上げて余分なステップとして行えば良い。
- *.途中でマルチロガーJrの電源が切れた又はDC-Power:10.00V以下になった 場合、電源スイッチを切り、新しいバッテリー若しくは、それに変わるものを用意して再度 電源スイッチを入れ、スタートが赤色点灯している事を確認して試験を続行した方が良い。 新たな電源が確保出来ない場合、試験を中止して持ち帰り、ACアダプタを使用して電源 スイッチを入れ、続けて前項13の終了操作を行います。
- *. 初期の段階で、設置状態が不安定になった場合、"**<設置と装置の動作確認の操作手順>**" 又は、"**<予備載荷の操作手順>**"からやり直した方が良い。
- *. 終わりの段階で設置状態が不安定になった場合、除荷操作に移るか直ちに終了する方が良い。
- *.途中で荷重計又は変位計の定格値を越えた場合、除荷操作に移た方が良い。

<装置の取り外しの操作手順>

- 1. マルチロガーJrの後ろ側の電源スイッチを切ります。LCD表示を確認します。
- 2. 装置と中継ケーブル全てのコネクタを外します。中継ケーブルとセンサーの接続を外します。 HMD平板載荷装置の全てをアタッシュケースにしまい込みます。
- 3. ジャッキ(含む油圧ポンプ)、センサーの取り外しを行います。

バッテリー電源を使用している場合は、この時のDC-Power:11.05Vを記録して電源 スイッチを入れた時との差を捉えて、次の使用時間の目安にしておくと良いです。尚、バッテリー は気温が5℃以下に下がると使用能力がかなり低下しますので注意して下さい。

充電器の使用については"接続"を参照して下さい。特に充電中の発熱には十分注意願います。

平板載荷試験をパソコンを使用して行う時の使用方法 <測定(試験)から解析までの概要>

- 下図の"HMD 土質試験統合画面の説明"に従い、HMD土質試験統合から、 "JrHM1616"を開き、平板載荷試験を行い測定ファイル("ファイル名-X. BIN" 及び"ファイル名-X. HMD")を保存致します。
- ②. "H1107平板載荷試験"を開き、"ファイル>>1616のファイルから開く"で、解析ファイルに 変換(測定データの抽出)して、必要項目を入力しシート等出力します。 解析ソフトを閉じる前には、H1107試験ファイル("ファイル名.DAT"及び "ファイル名.HAD")を更新しておきます。

の測定

【平板載荷試験の測定】

以下の操作で、ロガーを使用ロードセル測定用の設定にしておく、尚パソコンから変更する事も出来ます。 ■ HM1616Sx/Txロガーの設定情報変更の使用方法

<Set(設定情報)モード>

CH/DG を押すとSelが、"01>>02.>>16>>00"
 と変わり、ロガーに読み込まれている設定情報ファイル名が示されます。(例 100km. HMD)を選択します。









く装置を持ち帰ってからの計測データ取り込み操作手順>

- 1. マルチロガーJrのRS232Cケーブル又は変換ケーブルを介してUSBをパソコンに接続します。
- 2. マルチロガーJrの後ろ側の電源スイッチを入れます。LCD表示を確認します。合わせて、 パソコンの電源を入れウインドウズを立ち上げます。以降はパソコンのみの操作です。
- ディスクトップの"HMD土質試験統合"アイコンをクリックします。無い場合は、"スタート>> プログラム>>(株)濱田電機>>土質試験統合"をクリックします。下図の順に操作します。
 Jr HM1616アイコンをクリック



BINファイル保存をして下さい。"XModem"では、確実な取り込みが出来ます。 設定情報ファイルを同名(HMDファイル)で保存するかの問い合わせが有ります。 HMD土質試験統合ソフトをご利用の場合は、保存しておくと便利です。 更に詳しくは、"計測(試験)後、ロガーからのデータ読み取りの使用方法"を参照してください。 ここで、"ファイル名. BIN"と"ファイル名. HMD"の2個のファイルが出来ました。 HMD土質試験解析ソフトを使用する場合は、このファイルをHxxxx試験に変換します。

■ エクセル型式変換の使用方法

メインメニュー画面の"CSVファイル変換"ボタンをクリックします。



パソコンにロガーから取り込んだBINファイルをエクセル"CSV"ファイルに変換致します。 エクセルファイルは、同一フォルダーに同じファイル名で、拡張子が異なって保存されます。

<取り込んだ試験データの変換手順>

1. "土質試験統合"画面から"H1107 平板載荷試験"をクリックし、下図の順に操作します。



変更サンプル.... 試験データの"開始番号"及び"終了番号"を変更して変換出 来ます。これは、試験データに余分な物が有る場合等で使用し ます。"1616一覧"をクリックすると下図の様に試験デー タの全てが見えますので、これから必要な範囲の番号を求めま す。

-101×1

地下水の状況: 地下水の

层铁装帽

種競支持力%N/#2): 1208.27

4. 変換をクリックします。変換が完了すると"OK"をクリッ クし、次に右下の"開く"をクリックして解析に移ります。

	3	00
下図の様に試験デー	4	90
	6	12
か 四 の 巫 日 た 井 は ナ	6	15
配囲の金万を水のよ	7	17
	8	201
1107 ×	9	20-
	10	23
A	11	26
✓ 変換が完了しました。	12	29
<u> </u>	13	32
	14	32
OK	15	0E)



これで4個のファイルの内の最後の2個が出来ました。"ファイル名. DAT"と"ファイル名. HAD"です。

<平板載荷試験の解析>

8

地名委号(建雄东);

変換からの開く又はH1107ファイルを 読み込んで、調査件名等の入力を行います

112回 表示(2) つわり(2) へいり)

12 10 15 25

顧荷橋の寸法とmix 30 ×125 ジャッキの3に月640: 500 荷根分が存在後期後N/m2/月69日: 0

動両方法: 12時式運動(動) 荷重計の校正係数9.N/m2/目盛り: |

2009年重加に至3月40925 402769 1月に対応する法下量よ5(mm): 0000

経験地盤の観察結果: | 話秋深さGL-25n, 確まじり珍

15秋音:





- "シートアイコン"をクリックして"学会シート5821~5822A/B/C/D"を選択します。
- 1. "応力算出アイコン"では、最後のサンプルデータ又は平均データを使用するかの選択が出来ます。
- 2. 学会シート5822では、"△P△S設定アイコン"で、利用データの選択で測定データ、選択サイクル、個別サイクルが出 来ます。尚、 選択サイクル、個別サイクルは直線近似曲線からその数値を算出します。
- 上記で選択したモードで、ΔPの応力(荷重強さ)最大値の1/3、応力最大値、設定値が選べます。
- 3. 学会シート5822Cでは、"利用サイクル設定アイコン"で、各サイクルの最大値の単一直線又は2直線が選べます。
- 4. グラフシートでは、"レンジ変更用アイコン"で、X及びY軸を自動又は任意に変更出来ます。



各シートは、印刷>>OKでプリント出力

最後に、シート画面を閉じ、上書き保存後H1107解析ソフトを閉じます。

全て終了する場合は、HMD土質試験統合画面を閉じます。

**** H1107(平板載荷)ファイルの説明 *****

H1107ファイルをエクセルで変更する場合は、"***、DAT"ファイルの場合は、以下の様に区分けされるよ うに読み込みます。"*** CSV"ファイルはそのまま読み込みます。 H1107解析ソフトは、この両型式のファイルを読み込む事ができます。

サンプル時間(分) 荷重 (k N)	变位1 (mm)	変位2	変位 3	変位 4	(mm) -	下文は行の説明
H1107						H 1 1 0	7ファイルを示す
CYCLE_COUNT=2						サイクル	数
CYCLE0	STEP_COUNT=4					CYCLEO (予備)のステップ数
STEP1	SAMP_COUNT=1	START_TIME=00:00				CYCLEO, S	TEP1のサンプル数、タイム
0	0	0	0	0	0	CYCLEO, S	TEP1, SAMPLE1のデータ
STEP2	SAMP_COUNT=2	START_TIME=00:00				CYCLEO, S	TEP2のサンプル数、タイム
0	6.933	0.104	0.179	0.187	0.256	CYCLEO, S	TEP2, SAMPLE1のデータ
1	0	0.068	0.202	0.096	0.223	CYCLEO, S	TEP2, SAMPLE2のデータ
STEP3	SAMP_COUNT=2	START_TIME=00:02					
0	6.913	0.117	0.202	0.2	0.283		
1	0.01	0.094	0.219	0.118	0.236		
STEP4	SAMP_COUNT=1	START_TIME=00:03					
0	0	0	0	0	0		
CYCLE1	STEP_COUNT=9					CYCLE1 (本)のステップ数
STEP1	SAMP_COUNT=9	START_TIME=00:07				CYCLE1, S	TEP1のサンプル数、タイム
0	20.84	0.23	0.371	0.436	0.579	CYCLE1, S	TEP1, SAMPLE1のデータ
1	20.676	0.233	0.376	0.445	0.585		
2	20.779	0.237	0.378	0.45	0.591		
5	20.912	0.239	0.385	0.455	0.597		
10	20.799	0.245	0.391	0.46	0.601		
15	20.779	0.247	0.395	0.464	0.603		
20	20.81	0.251	0.401	0.465	0.607		
25	20.861	0.252	0.404	0.467	0.608		
30	20.871	0.252	0.404	0.467	0.61		
STEP2	SAMP_COUNT=8	START_TIME=00:38				CYCLE1, S	TEP2のサンプル数、タイム

0サイクルは、予備載荷のデータで、1サイクルから本載荷のデータとなります。 本載荷は、1サイクルから10サイクルまで与える事が出来ます。 各サイクルには、最大20のステップを与える事が出来ます。 同様に、各ステップには、最大20のサンプルを与える事が出来ます。

<変更する場合の注意点を下記に示します>

- サイクル数の変更を行う場合、"サイクル数"も変更します。
 ステップ数の変更を行う場合、"変更サイクルのステップ数"も変更します。
- 3. サンプル数の変更を行う場合、"変更サイクルの変更ステップのサンプル数"も変更 します。
- 4. タイムの変更を行う場合、xx時間xx分で入力又は変更します。
- 5. サンプル時間は、分で入力又は変更します。
- 6. 荷重は、kNの単位で入力又は変更します。
- 7. 変位は、mmの単位で入力又は変更します。
- 8. サイクル数、ステップ数、サンプル数の変更を行う場合、変更以降のタイムとの関連に ご注意下さい。
- 9. 変更終了後の保存は、"***. CSV"型式で保存します。

パソコンソフト JrHM1616画面から、確認しながら修正する方法が有ります。

[設定情報ファイルを直接修正する方法]

"ファイル名. HMD"の設定情報ファイルをノートパットで修正する場合は、以下の項目を 修正して、任意のファイル名で保存します。

- <例1. > "1Jiku5k.HMD"ファイルを修正して、"1kN"の荷重計用にする。
 - 参考項目としてデータ幅サンプリングを0.04mmから0.1mmに変更する。
 - 1-1 "1Jiku5k. HMD"ファイルを"1Jiku1k. HMD"としてコピーします。ファイル名は、半角8 文字以内。
 - 1-2 ノートパットで、"1Jikulk.HMD"を開き、以下の赤印部分を修正します。
 - 1-3 修正3<1.0,0.2500,荷重計TCLZ-1KNA(kN),4>・・荷重計の容量、係数等の変更
 説明:"1.0"は、容量(1 k N) 4 桁以内(0.01~9999)、"0.2500"は、係数です
 "TCLZ-1KNA"は、センサー型名、"4"は、表示用小数桁数
 試験機を制御して自動停止を利用している場合は、修正1、修正4、修正5も必要
 - 係数=(センサー定格容量*1000/PGA)/(センサー定格値(mV/V)*ブリッジ電圧(V))
 - 例. センサー定格容量1kNのロードセルの定格値が2mV/V、ブリッジ電圧が2V、PGAが1000の場合 係数=(1*1000/1000)/(2*2)...0.2500kN/Vとなります

修正1 < SENSTOP=(CH1.26214) >・・センサー最大値での計測停止の変更 説明: "26214"は、容量(1 k N)の最大時の数値1です 概略の数値で良いです。例"26214"は、"26200"

数値1=(32768/5)*(センサー定格容量/係数)

例. センサー定格容量1kNの係数=0.2500kN/Vの場合
 数値=6553*(1/0.2500)...26214となります。但し最大で、32767までです。

修正2 < DWSMP=(CH2.33) >・・データ幅(変化)でのサンプリング間隔の変更 説明: "33"は、容量(25mm)での0.1mm毎のサンプリング時の数値2です

数値2=(32768/5)*(サンプリングしたいデータ幅/係数(絶対値))

 例. センサー定格容量25mmの係数=-20.03mm/Vで、0.1mm毎のサンプリングの場合 数値=6553*(0.1/20.03)...32.7となります。但し最大で、32767までです。

1-4 修正後、前ページの操作に従い、パソコンからロガーにこのファイルを送ります。

1-5 ロガーに読み込み終了後、前ページの操作に従い、ロガーの設定を変更します。

「以下は、修正前の"1Jiku1k.HMD"ファイルの内容」

AUTO=ON, ms=200, S=0, M=200, AVE=1770, /AUTO=(自動設定)ON/OFF ms=内部タイマ(2-1000(msec)) S=1-200 (秒)0:ナシ M=1-200(分)0:ナシ AVE=(積算平均回数)

AEIDI(00111111), PGA(95555555), /アナログチャンネルEIDI=(CH1-CH8) 0:測定可能 1:測定不可能 PGA=(CH1-CH8)1:1倍 3:10倍 5:100倍 9:1000倍

収集メモリに時間(ON), パネルスイッチ禁止(OFF), 外部信号スタート(OFF), スタート時にヌルデータ(ON)NullEIDI(0000000),

- キーサンプ リンク (2), スタート時にDG を ロ(ON), /キーサンプ リンク (ナシ:0 アリ:1 アリ で時間 クリア:2)
- TSTOP=ON(10.0.0), /TSTOP=(時間でストップ)ON/OFF(???(時).1-59(分).1-59(秒))

SPSTOP=ON(500), /SPSTOP=(サンプル数でストップ)ON/OFF (サンプル数)最大:917504

SENSTOP=ON(CH1.26200), /SENSTOP=(任意センサー値でストップ))ON/OFF(チャンネル:CH1-CH8/DG1-DG6.(極性)任意 センサー値) **修正1 < SENSTOP=(CH1.26214)** >又は**< SENSTOP=OFF**> DWSMP=ON(CH2.13), /DWSMP=(データ幅サンプリング)ON/OFF(チャンネル:CH1-CH8/DG1-DG6.データ幅値)

修正2<DWSMP=(CH2.33)>又は<DWSMP=OFF>

DGEIDI (111111), DGMAG (111111), DGPOL (+++++)

```
/CH
                                        修正 3 <1.0,0.2500,荷重計TCLZ-1KNA(kN),4>
CH1=5.0,1.251,荷重計LCN-A-5KN(kN),3
CH2=25.0,-20.03,変位計1 CDP-25 (mm),2
CH3=25.0,-20.03,変位計2 CDP-25
                                     (mm), 2
CH4=2.0,-1.005,縦歪ゲージ120(%),2
CH5=2.0,-1.005,縦歪ゲージ240(%),2
CH6=2.0,1.005,横歪ゲージ0(%),2
CH7=2.0,1.005,横歪ゲージ120(%),2
CH8=2.0,1.005,横歪ゲージ240(%),2
/DG
DG1=20.0.0.001、変位計1 デジタル (mm)、3
DG2=20.0,0.001,変位計2 デジタル (mm),3
DG3=20.0,0.001,変位計3 デジタル (mm),3
DG4=20.0,0.001,変位計4 デジタル (mm),3
DG5=20.0,0.001,変位計5 デジタル (mm),3
DG6=20.0,0.001,変位計6 デジタル (mm),3
/XY-graph
Title = \Phi 50 \times 100土の一軸試験 応力ーひずみ曲線
X1 = Time, 1, 0,,時間(分),1,0
X2 = Sample, 1, 0, サンプル(/s), 0, 0, 2, 0
X3 = Data, 1.00, 0, CH2*100/100, 軸ひずみ \epsilon (%), 1, 0
Y1 = ON, 255, 0, 10, 0, CH1*10000*(1-CH2/100)/19.63, 断面補正応力σ(kN/m<sup>2</sup>),1
Y2 = 0FF, 16711680, 0, 10, 0, CH1*10000/19.63, 応力\sigma(kN/m<sup>2</sup>), 1
Y3 = OFF, 49152, 0, 1.00, 0, CH2*100/100, 軸ひずみ \epsilon (%), 1
Y4 = OFF, 32896, 0, 1, 0, CH2, 変位計1(mm), 1
Y5 = OFF, 8388736, 0, 1, 0, CH3, 変位計2(mm), 1
Xmode = Data
AXIS MODE = 0
Comment = Sample Unit : sec
Comment = CH1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Comment = DG (none)
/EscXY
[Control]
En=1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Sample=500, 36000
[CH-Over]
CH-En=1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
DG-En=0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
CH-Vx=5, 16, 9. 9, 9. 9, 9. 9, 9. 9, 9. 9, 9. 9, 9. 9, 9. 9,
                                      修正4 < CH-Vx=1, 16, ... > 説明:1 k N
DG-Vx=9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9,
[Ax-Fc]
CnA=CH1, CH1,
CnB=CH1, CH2,
                                        修正5 < VxA=0.01,0.01, > 説明:1 k N の1/100
VxA=0.05, 0.05,
VxB=3, 3,
[Max def]
CX-En=1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
DX-En=1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
CH-Sx=0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
DG-Sx=0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
```

[設定情報ファイルをJrHM1616画面から、確認しながら修正する方法]

通常使用の操作に従い、ロガーの設定を修正元となる設定情報ファイル(例:"1Jiku5k.HMD")に してからパソコンソフト JrHM1616を立ち上げます。JrHM1616Ver8の取説を 参照して、メニュー画面から以下の操作を行います。

- 使用CH/DGを変更する場合に、「各種設定&表示」画面を開き変更をします。 アナログ(DI/EI)セルト、DG(DI/EI)セルト(DG付き)
- ②.「アナログ表示」又は「(アナログ&DG)表示」画面を開き必要な変更をします。 センサー名称&単位(()内単位は半角4文字以内)、容量(半角4文字以内)、係数
- 「各種設定&表示」画面を開き必要な変更をします。 (サンプリングレート)時間設定、データ(幅)サンプリング、任意センサー(ストップ)、・・・・
- ④. 「XYグラフ表示」画面を開き必要な変更をします。 センサー名称&単位(()内単位は半角4文字以内)、容量(半角4文字以内)、係数
- 5. 「アナログ表示」又は「(アナログ&DG)表示」画面を開きます。 修正した設定情報をファイルに書き込み保存します。ファイル名は、半角8文字以内。
- ⑥. 「設定情報ファイル」画面を開きます。
 前ページの 設定情報ファイル設定及び選択の方法 操作に従い、保存したファイルを パソコンからロガーに送ります。
- ⑦.メニュー画面を閉じます。
 前ページの HM1616Sx/Txロガーの設定情報変更の使用方法 操作に従い、
 ロガーの設定を変更します。



■ ロガー及びPC画面CH/DG数値表示の小数点以下の桁数設定方法

設定情報ファイルをノートパット等(アスキーエディタ)を使用して、小数点以下の桁数を追加指定又は、変更します。

ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(E)	
82定性情報及7-742(HM1616)3×C:¥(株) 濱田電機¥HM1616¥平板 AUTO=0N.ms=10005;=30,M=0.4VE=1770,7AUTO=(自動設定 AEIDI(00000111),PGA(95555111),778+76*4v24/EIDI=(CH 収集メギリ(こ時代)(ON),N*4)スイッチ発止(COFF),4*816号スタート(0 TSTOP=0FF,/TSTOP=(6時間でストップ)ON/OFF(9??(6時),1-59 SPSTOP=0FF,/TSTOP=(6時間でストップ)ON/OFF(9??(6時),1-59 SPSTOP=0FF,/STOP=(57-945)75/20/07)(57-00) SPSTOP=0FF,/STOP=(57-945)75/20/07)(57-00) SPSTOP=0FF,/STOP=(57-945)75/20/07)(57-00) SPSTOP=0FF,/STOP=(57-945)75/20/07)(57-00) DG=(D1(11111),D0MAG(11111),D6POL(+++++)	以下に示される部分に追加又は変更します。 <u>,1</u> は、小数点以下1桁を指定します。同様に <u>,2</u> は、2桁。
20H CH1=200,943.08,荷量計CLP-200KNB3金さ(kN/m2),1 CH2=50.0.50.000,変位計1CDP-50(mm),2 CH3=50.0.50.000.変位計2CDP-50(mm),2 CH3=50.0.50.000.変位計3CDP-50(mm),2 CH3=50.0.50.000.変位計4CDP-50(mm),2 CH5=50.0.50.000.愛位計4CDP-50(mm),2 CH5=50.0.50.000.世ンサー名(TANI),4 CH7=1,1.0000,センサー名(TANI),4 CH7=1,1.0000,センサー名(TANI),4 CH7=1,1.0000,センサー名(TANI),4	CH1=200, (kN/m2) <u>, 1</u> CH2=50.0, (mm) <u>, 2</u>
QG1=30.0.0001.実位計 1 デジタル (mm) .2 DG2=30.0.001 実位計 2 デジタル (mm) .2 DG3=30.0.001,実位計 3 デジタル (mm) .2 DG4=30.0.0001,実位計 3 デジタル (mm) .2 DG5=1,1.0000,センサー名 (TANI) .4 QY = smotoのセンサー名 (TANI) .4 Title = 平板載荷試験の×-Y図	DG1=30.0, (mm) <u>, 2</u>

HM1616SxロガーVer5. 1以降では、CH/DG数値表示の小数点以下の桁数も変更出来ます。 ■ 設定情報ファイルを修正して、センサー情報(CH/DG)を変更する方法

上図の、"CHx=容量(半角4桁以下),係数(半角),センサー名((半角単位)),小数点桁数(半角1桁)"を修正 致します。極性を変更する場合は、現在係数の極性(例:1.2345 >> -1.2345 又は逆)を変更します。 尚、DGxの極性(方向)を変更する別方法は、例としてDG1の場合"DFPOL(+++++)を(-++++)"にする事で出来ますが、 変更した時から方向が変わる事になります。 係数数値を変更する場合は、センサーストップ/データ幅サンプリング使用時は、影響しますのでご注意下さい。 保存後は、設定情報ファイルをロガーに読み込み致します。

■ CH1~CH8のセンサー係数の算出方法

📑 Heiban A. HMD - 🗦 E 👯

アナログ入力のリアルタイム表示画面で入力するセンサー係数は、以下の式で算出出来ます。 センサー値=センサー定格容量*(電圧表示値(V)*1000/PGA)/ (センサー定格値(mV/V)*ブリッジ電圧(V)) センサー単位 この式を簡単にするためセンサー係数を以下の様に求めます

センサー係数=(センサー定格容量*1000/PGA)/(センサー定格値(mV/V)*ブリッジ電圧(V))

センサー値=電圧表示値(V)*センサー係数

センサー単位/V センサー単位

何. センサー定格容量10kNのロードセルの定格値が2mV/V、ブリッジ電圧が2V、
 現在の電圧表示値が3.000V、PGAが1000の場合
 このセンサーの係数=(10*1000/1000)/(2*2)...2.500kN/Vとなります
 このセンサーの現在数値=3.000*2.5000.....7.500kNとなります

アナログ入力(INPUT)のアンプゲイン(PGA)は、入力電圧で、以下の様に設定します。
 PGA=1...アナログ入力電圧500mV~5Vの場合
 PGA=100...アナログ入力電圧5mV~500mVの場合
 PGA=1000...アナログ入力電圧5mV以下の場合

例:上記例のひずみゲージ式センサー定格出力電圧は、2mV/V*2Vで、4mVに成ります。 従いまして、このセンサー接続では、PGA=1000が最適と成ります。 センサー保護から、電圧表示値(V)が4.99V以上又は、定格容量以上に ならないように注意します!!

■ DG1~DG6のセンサー係数の算出方法

デジタル入力のリアルタイム表示画面で入力するセンサー係数は、以下の式で算出出来ます。
 センサー値=カウント値/倍率(ATT)*センサー係数
 センサー係数=1カウント当たりのセンサー値
 センサー係数=1カウント当たりのセンサー値
 センサー値=カウント値/倍率(ATT)*センサー係数
 センサー単位
 例. 1カウント 0.001mmのリニアゲージの現在のカウント表示値が2000、倍率(ATT)が1の場合

このセンサーの係数=0.001.....001....0.001mm/カウントとなります このセンサーの現在数値=2000/1*0.001....2.000mmとなります

センサー保護から、カウント値が32767以上又は、定格容量以上に

<u>ならないように注意します!!</u>



営業所/〒203-0013 東京都東久留米市新川町2-4-5 メモリーマンション1F